
Only for PS3®

Quick Start Guide

EN English



POWER A
Customer Service
PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

2-Year Limited Warranty
Visit PowerA.com for details
and to register

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

AIR FLO CONTROLLER FOR PS3®

For current FAQs,
visit www.PowerA.com/support

2-Year Limited Warranty
- visit PowerA.com for details
and to register.

Note: This product is only compatible with PS3®. The POWER A Air Flo Controller is equipped with dual rumble motors. Please refer to your software user's guide for further information.

AIR FLO CONTROLLER INCLUDES:

(1) Air Flo controller for PS3
(1) Quick Start Guide

AIR FLO CONTROLLER FEATURES:

• Patented cooling fan technology built-in
• 10ft. / 3m cord with
• Dual rumble motors
• LED Illuminated vents and action buttons
• LED ON/OFF button
• Dual-speed fan button

SET-UP:

1. Connect the Air Flo Controller to your PS3 by plugging the included USB cable into any available USB port on your PS3.

SET-UP AND USE OF THE AIR FLO CONTROLLER

Fig. 1 Front View




Fig. 2 Top View





Fig. 3 Back View



2. Press the PS3 Home button on the controller. One of the four LED channel indicators will become solid when the controller is properly connected.
3. The LED indicators located on the front of the Air Flo Controller will indicate which channel your controller is connected to.

OPERATING THE DUAL-SPEED AIR FLO COOLING FAN:

The dual-speed Air Flo cooling fan can be toggled between three settings ("LOW", "HIGH" and "OFF") by pressing the dual-speed fan button located on the front of the controller (see Fig. 1).

1. To power the fan speed to "LOW", press the dual-speed fan button once. The dual-speed fan button icon will illuminate red
2. Press again to switch the fan speed to "HIGH". The dual-speed fan button icon will illuminate blue.
3. Press again to power "OFF".

Note: The Air Flo controller must be connected to your PS3 before operating the dual-speed Air Flo cooling fan.


Note: After 90 seconds of inactivity the Air Flo controller will enter Sleep Mode. Press any button to exit Sleep Mode.

TURNING THE GLOW EFFECTS ON AND OFF:

The lighted glow effects on the Air Flo Controller can be toggled "ON" and "OFF" by pressing the LED button located on the front of the controller (see Fig. 1).

LED CHANNEL INDICATORS:

The LED channel indicators located on the front of the Air Flo controller (see Fig. 1) indicates which channel your controller is synced to (1, 2, 3, or 4).



TROUBLESHOOTING

For current FAQs,
visit www.PowerA.com/support

PROBLEM:
The Air Flo Controller will not connect.

SOLUTION:
• Confirm the USB cable is properly connected to the PS3.

PROBLEM:
The Air Flo controller is not functioning after connection.

SOLUTION:
• Confirm that the controller is assigned channel #1.

SUPPORT

For more troubleshooting refer to your PS3 User Guide.
For current FAQs, visit www.PowerA.com/support

For assistance with authentic POWER A accessories, please email PowerA@bdainc.com or call (888) 664-4327 from 5AM-5PM PT.

FCC STATEMENT


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

Seulement pour PS3®

Guide de démarrage rapide

FR Français



POWER A
Service client
PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur PowerA.com pour de plus amples informations et pour enregistrer votre achat.

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

CONTRÔLEUR AIR FLO POUR PS3

Pour consulter les Questions fréquentes, rendez-vous sur www.PowerA.com/support
Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur PowerA.com pour de plus amples informations et pour enregistrer votre achat.

Remarque : Ce produit est uniquement compatible avec la technologie PS3®
Le contrôleur Air Flo de POWER A est équipé de deux moteurs sonores Veuillez vous reporter au Manuel de l'utilisateur du logiciel pour tout complément d'information.

LE CONTRÔLEUR AIR FLO COMPREND :

(1) Un contrôleur Air Flo pour PS3
(1) Un Guide de démarrage rapide

LE CONTRÔLEUR AIR FLO COMPORTE :

Une technologie de ventilation de refroidissement brevetée Un cordon de 3 m avec un câble de relâchement
• Deux moteurs sonores
• Des trous d'aération et des boutons « Action » lumineux
• Un bouton « MARCHE/ARRÊT » lumineux
• Un bouton de ventilation à deux vitesses

CONFIGURATION :

1. Raccordez le contrôleur Air Flo à votre console PS3 en raccordant le câble USB à tout port USB disponible de votre PS3.

CONFIGURATION ET UTILISATION DU CONTRÔLEUR AIR FLO

Fig. 1 Vue de face




Fig. 2 Vue du dessus





Fig. 3 Vue de derrière



2. Appuyer sur le bouton « Home » du PS3 sur le contrôleur. L'un des quatre témoins lumineux de canal deviendra fixe lorsque le contrôleur sera correctement connecté.
3. Les témoins lumineux figurant sur le devant du contrôleur Air Flo indiqueront à quel canal votre contrôleur est connecté

MODE D'EMPLOI DU VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT À DEUX VITESSES AIR FLO :


Le ventilateur de refroidissement à deux vitesses Air Flo peut être activé sur trois vitesses (« LENTE », « RAPIDE » et « ARRÊT ») en pressant le bouton du ventilateur de refroidissement à deux vitesses situé sur la devant du contrôleur (voir Fig. 1)
1. Pour activer la vitesse du ventilateur sur « LENTE », appuyez sur le bouton du ventilateur à deux vitesses une fois. L'icône du bouton ventilateur à deux vitesses s'allumera rouge
2. Appuyez de nouveau pour passer à la vitesse « RAPIDE » du ventilateur. L'icône du bouton du ventilateur à deux vitesse s'allumera bleu
3. Appuyez de nouveau pour passer au mode « ARRÊT ».
Remarque : Le contrôleur Air Flo doit être connecté à votre PS3 avant la mise en marche du ventilateur de refroidissement à deux vitesses Air flo.
Note : Après 90 secondes d'inactivité le Air Flo le contrôleur entrera le mode de sommeil. Appuyez sur n'importe quel bouton pour annuler le mode de sommeil.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES EFFETS LUMINEUX

Les effets lumineux du contrôleur Air Flo peuvent être activés et désactivés en appuyant sur le bouton DEL situé sur le devant du contrôleur (voir Fig. 1).

TÉMOINS LUMINEUX DE CANAL :

Les témoins lumineux de canal situés sur le devant du contrôleur Air Flo (voir Fig. 1) indiquent à quel canal le contrôleur est synchronisé (1, 2, 3 ou 4).



DÉPANNAGE

Pour les Questions fréquentes, rendez-vous sur www.PowerA.com/support

PROBLÈME :
Le contrôleur Air Flo ne se connecte pas.
SOLUTION :
• Confirmez que le câble USB est correctement connecté à votre PS3.

PROBLÈME :
Le contrôleur Air Flo ne fonctionne pas une fois connecté.
SOLUTION :
• Confirmez que le contrôleur est bien raccordée au canal numéro 1.

Pour des informations de dépannage supplémentaires, reportez-vous à votre Manuel de l'utilisateur PS3.

Pour des informations de dépannage supplémentaires, reportez-vous à votre Manuel de l'utilisateur Xbox 360

ASSISTANCE

Pour les questions fréquentes actuelles, rendez-vous sur . Pour toute assistance avec des accessoires POWER A authentiques, veuillez envoyer un e-mail à PowerA@bdainc.com ou appeler le (888) 664-4327 de 5 h à 17 h (Heure du pacifique).


DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives, et 2) il doit pouvoir supporter tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Avertissement : Des modifications apportées à cet appareil et non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement. Remarque : Cet équipement a été testé et sa conformité aux limites pour les appareils numériques de classe B a été prouvée, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie à haute fréquence (HF) et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être vérifié en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- Connecter l'équipment à une prise ou un circuit difféent de celui auquel le recepteur est connecté.
- faire appel au revendeur ou à un technicien spécialisé en radiotélévision.
Cet appareil est conforme aux normes d'Industrie Canada relatives aux exploitants RSS sans licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives, et 2) il ne doit pouvoir supporter aucun type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Nur für PS3®

Kurzanleitung

DE Deutsch



POWER A
Kundendienst:
PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

2-Year Limited Warranty
Visit PowerA.com for details
and to register

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

AIR FLO CONTROLLER FÜR PS3

Eine aktuelle Liste mit häufig gestellten Fragen finden Sie unter www.PowerA.com/support.

Beschränkte 2-Jahres-Garantie
- Details und Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.PowerA.com.

Hinweis: Dieses Produkt ist nur mit PS3® kompatibel. Der POWER A Air Flo Controller verfügt über zwei Vibrationsmotoren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Software.

LIEFERUMFANG DES AIR FLO CONTROLLER:

(1) Air Flo Controller für PS3
(1) Kurzanleitung

MERKMALE DES AIR FLO CONTROLLER:

• Patentierte eingebaute Kühlventilatortechnologie
• 3 m langes Kabel mit
• Zwei Vibrationsmotoren
• LED beleuchtete Lüftungsöffnungen und Funktionstasten
• LED EIN-/AUS-Schalter
• Ventilatortaste mit zwei Geschwindigkeiten

EINRICHTUNG:

1. Verbinden Sie den Air Flo Controller mit Ihrem PS3, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel an einen beliebigen freien USB-Anschluss Ihres PS3 anschließen.

EINRICHTUNG UND BENUTZUNG DES AIR FLO CONTROLLER

Abb. 1 Vorderansicht



Abb. 2 Draufsicht





Abb. 3 Rückansicht



2. Drücken Sie die Taste „PS3 Home" auf dem Controller. Wenn der Controller ordnungsgemäß verbunden ist, leuchtet eines der vier Lichter der LED-Kanalanzeige durchgängig.
3. Die LED-Anzeigen an der Vorderseite des Air Flo Controller zeigen an, mit welchem Kanal Ihr Controller verbunden ist.

BETRIEB DES ZWEISTUFIGEN AIR FLO KÜHLVENTILATORS:


Der Schalter des zweistufigen Air Flo Kühlventilators hat drei Stellungen (LOW, HIGH und OFF) und befindet sich an der Vorderseite des Controller (siehe Abb. 1).
1. Einmaliges Drücken dieses Schalters führt zum Einschalten des Ventilators mit niedriger Geschwindigkeit (LOW). Das Symbol für den zweistufigen Ventilator leuchtet dann rot.
2. Erneutes Drücken des Schalters führt zu hoher Geschwindigkeit des Ventilators (HGH). Das Symbol für den zweistufigen Ventilator leuchtet dann blau.
3. Erneutes Drücken schaltet den Ventilator aus (OFF).
Hinweis: Der Air Flo Controller muss mit Ihrem PS3 verbunden sein, bevor der zweistufige Air Flo Kühlventilator betrieben werden kann.
Anmerkung: Nach 90 Sekunden Untätigkeit das Air Flo Steuerpult kommt Schlaf-Modus. Betätigen Sie jeden möglichen Knopf, um Schlaf-Modus auszusteigen.

EIN- UND AUSSCHALTEN DER LEUCHTEFFEKTE:

Die Leuchteffekte am Air Flo Controller können ein- bzw. ausgeschaltet werden, indem die Taste „LED" an der Vorderseite des Controller gedrückt wird (siehe Abb. 1).(see Fig. 1).

LED-KANALANZEIGE:

Die LED-Kanalanzeige an der Vorderseite des Air Flo Controller (siehe Abb. 1) zeigt an, mit welchem Kanal Ihr Controller momentan synchronisiert ist (1, 2, 3 oder 4).



FEHLERBEHEBUNG

Eine aktuelle Liste mit häufig gestellten Fragen finden Sie unter www.PowerA.com/support.

PROBLEM:
Der Air Flo Controller lässt sich nicht verbinden.
LÖSUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel richtig an den PS3 angeschlossen ist.

PROBLEM:
Der Air Flo Controller funktioniert nicht, nachdem die Verbindung aufgebaut wurde.
LÖSUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass der Controller dem Kanal 1 zugeordnet ist.

Weitere Hinweise zu Fehlerbehebungen finden Sie in Ihrer PS3 Bedienungsanleitung.

HILFE

Eine aktuelle Liste mit häufig gestellten Fragen finden Sie unter www.PowerA.com/support.
Hilfe zu Original POWER-A-Zubehör erhalten Sie per E-Mail über PowerA@bdainc.com oder telefonisch unter Tel.: +1 (888) 664-4327 (5 bis 17 Uhr US-Pazifikzeit)

FCC-RICHTLINIEN


Achtung: Änderungen bzw. Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Erlaubnis des Benutzers zum Betrieb dieses Gerätes ungültig machen. Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der FCC. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Funkstörungen in Wohnbereichen. Das Gerät erzeugt und verwendet Signale im Frequenzbereich von Rundfunk und Fernsehen und könnte diese ausstrahlen. Wenn das Gerät nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben wird, könnte es Empfangsstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht in jedem Fall garantiert werden, dass bei ordnungsgemäßer Installation keine Empfangsstörungen auftreten. Wenn das Gerät Störungen beim Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht, was durch vorübergehendes Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, sollte versucht werden, die Störung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Änderung der Ausrichtung oder des Standorts der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfangsteil.
- Anschluss des Gerätes an einer Steckdose, die von dem Stromkreis der Steckdose getrennt ist, an der das Empfangsteil angeschlossen ist.
- Beratung durch einen Fachhändler oder Radio-/Fernsehtechniker.
Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards der Industry Canada. Für den Betrieb des Geräts gelten die beiden folgenden Bedingungen:
(1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und
(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen hinnehmen, auch Störungen, die ungewünschte Betriebszustände verursachen können.

Solo para PS3®

AIRFLO

Guía de inicio rápido

SP Español



POWER A
Amplify Your Experience

Servicio a clientes
POWER A:
PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

Garantía limitada de 2 años. Visita PowerA.com para obtener detalles y para registrarte.

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

MANDO AIR FLO PARA PS3

Para ver las preguntas frecuentes, visita www.PowerA.com/support

Garantía limitada de 2 años
- Visita PowerA.com para obtener detalles
y para registrarte.

Nota: Este producto sólo es compatible con PS3®. El mando Air Flo de POWER A está equipado con motores sonoros duales. Consulta tu guía del usuario de software para obtener más información.

EL MANDO AIR FLO INCLUYE LO SIGUIENTE:

(1) Mando Air Flo para PS3
(1) Guía de inicio rápido

EL MANDO AIR FLO CUENTA CON LO SIGUIENTE:

• Tecnología patentada de ventilador de refrigeración incorporado
• Cable de 10 pies/3 m con
• Motores sonoros duales
• Orificios de ventilación con luces LED y botones de acción
• Botón LED de encendido/apagado
• Botón del ventilador de dos velocidades

CONFIGURACIÓN:

1. Para conectar el mando Air Flo a tu PS3, coloca el cable USB en cualquier puerto USB disponible en tu PS3.
2. Presiona el botón Home (Menú principal) del mando. Uno de los cuatro indicadores de canal LED permanecerá iluminado cuando el mando esté conectado adecuadamente.
3. Los indicadores LED ubicados en la parte delantera del mando Air Flo indicarán el canal al que está conectado el mando.

CONFIGURACIÓN Y USO DEL MANDO AIR FLO

Fig. 1 Vista frontal




Fig. 2 Vista superior





Fig. 3 Vista trasera



CÓMO MANEJAR EL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN AIR FLO DE DOS VELOCIDADES:


El ventilador de refrigeración Air Flo de dos velocidades puede pasar alternativamente a tres posiciones, "LOW" (bajo), "HIGH" (alto) y "OFF" (apagado), al presionar el botón del ventilador de dos velocidades ubicado en la parte delantera del mando (consulta la Fig. 1).
1. Para colocar el ventilador en la velocidad "LOW", presiona el botón del ventilador de dos velocidades una vez. Se encenderá la luz roja del ícono del botón del ventilador de dos velocidades
2. Presiona nuevamente para cambiar la velocidad del ventilador a "HIGH". Se encenderá la luz azul del ícono del ventilador de dos velocidades.
3. Presiona nuevamente para apagarlo.
Nota: El mando Air Flo debe estar conectado a tu PS3 antes de encender el ventilador de refrigeración de dos velocidades Air Flo.
Nota: Después de 90 segundos de inactividad el Air Flo el regulador entrará en modo de sueño. Presione cualquier botón para dar salida a modo de sueño.

CÓMO ENCENDER Y APAGAR LOS EFECTOS DE BRILLO:

Los efectos de brillo iluminados en el mando Air Flo pueden pasar alternativamente a la posición "ON" (Encendido) y "OFF" (Apagado) al presionar el botón LED ubicado en la parte delantera del mando (consulta la Fig. 1).

INDICADORES DEL CANAL LED:

Los indicadores del canal LED ubicados en la parte delantera del mando Air Flo (consulta la Fig. 1) indican el canal al que está sincronizado el mando (1, 2, 3 o 4).



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para ver las preguntas frecuentes, visita www.PowerA.com/support

PROBLEMA:
El mando Air Flo no se conecta.

SOLUCIÓN:
• Confirma que el cable USB esté debidamente conectado a la PS3.

PROBLEMA:
El mando Air Flo no funciona después de conectarlo.

SOLUCIÓN:
• Confirma que el mando esté asignado al canal 1.

Para obtener más información sobre resolución de problemas, consulta la Guía del usuario de tu PS3.

Para obtener más información sobre resolución de problemas, consulta la Guía del usuario de tu Xbox 360.

ASISTENCIA

Para ver las preguntas frecuentes, visita www.PowerA.com/support
Para recibir asistencia con accesorios POWER A auténticos, envía un correo electrónico a PowerA@bdainc.com o llama al (888) 664-4327 de 5 a. m. a 5 p. m., hora del Pacífico.
POWER A, el logotipo de POWER A y "Amplify Your Experience" son marcas comerciales de Bensussen Deutsch and Associates, Inc. ™ y © Bensussen Deutsch and Associates, Inc.
"PlayStation" y "PS3" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment, Inc. Este producto no está diseñado, fabricado, patrocinado ni aprobado por Sony. El hardware y el software de PS3™ se venden por separado.
La tecnología TouchSense® tiene la licencia de Immersion Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

DECLARACIÓN DE LA FCC


Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda ocasionar funcionamiento no deseado.
Advertencia: todos los cambios o modificaciones que se le realicen a esta unidad y que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no vayan a producirse las interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se alienta al usuario a tratar de subsanar la interferencia. Para ello, puede tomar una o más de las siguientes medidas:
- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/televisión para obtener ayuda.
Este dispositivo cumple con las normas del RRS exentas de licencia de la Industria de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda ocasionar funcionamiento no deseado del dicho mecanismo.

Solo para PS3®

AIRFLO

Guide Rapida

IT Italiano



POWER A
Amplify Your Experience

Assistenza clienti
POWER A:
PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur PowerA.com pour de plus amples informations et pour enregistrer votre achat.

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

CONTROLLER AIR FLO PER PS3

Per le FAQ aggiornate visitare www.PowerA.com/support

Garanzia limitata di 2 anni. Per ulteriori informazioni e per registrarsi visitare PowerA.com/support.

Nota: questo prodotto è compatibile solo con PS3®. Il controller POWER A Air Flo è dotato di due motori dual rumble. Per ulteriori informazioni consultare la guida per l'utente del software in uso.

COMPONENTI DEL CONTROLLER AIR FLO:

(1) Controller Air Flo per console per PS3
(1) Guida rapida

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLER AIR FLO:

• Tecnologia ventola di raffreddamento brevettata incorporata
• Cavo da 3 m
• Motori dual rumble
• Feritoie di raffreddamento e pulsanti di attivazione illuminati da LED
• Pulsante ON/OFF illuminato da LED
• Pulsante ventola a doppia velocità

CONFIGURAZIONE:

1. Collegare il controller Air Flo alla PS3 inserendo il cavo USB in dotazione in una delle porte USB disponibili sulla PS3.
2. Premere il pulsante PS3 Home sul controller. Quando il controller è correttamente collegato uno dei quattro indicatori di canale a LED resta acceso in permanenza.
3. Gli indicatori a LED situati sulla parte anteriore del controller Air Flo indicano a quale canale il controller è collegato

CONFIGURAZIONE E USO DEL CONTROLLER AIR FLO

Fig. 1 Vista anteriore




Fig. 2 Vista dall'alto





Fig. 3 Vista posteriore



FUNZIONAMENTO DELLA VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO AIR FLO A DOPPIA VELOCITÀ:

La ventola di raffreddamento Air Flo a doppia velocità dispone di tre impostazioni: "LOW" (bassa), "HIGH" (alta) e "OFF" (disattivata) selezionabili tramite l'apposito pulsante che si trova sulla parte anteriore del controller (vedere Fig. 1).
1. Per impostare la velocità di raffreddamento su "LOW" premere una volta il pulsante. L'icona sul pulsante si illuminerà di luce rossa.
2. Premere di nuovo per impostare la velocità su "HIGH". L'icona si illuminerà di luce blu.
3. Premere ancora per disattivare (OFF) la ventola.
Nota: per un corretto funzionamento della ventola di raffreddamento Air Flo a doppia velocità, il controller Air Flo dev'essere collegato alla PS3.
Nota: Dopo 90 secondi di inattività il " Aria Flo" il regolatore entrerà nel modo di sonno. Premi tutto il tasto per annullare il modo di sonno.

ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEGLI EFFETTI LUMINOSI

Gli effetti luminosi del controller Air Flo possono essere attivati ("ON") e disattivati ("OFF") premendo il pulsante LED situato sulla parte anteriore del controller (vedere Fig. 1)

INDICATORI DI CANALE A LED

Gli indicatori di canale a LED situati sulla parte anteriore del controller Air Flo (vedere Fig. 1) indicano con quale canale il controller è sincronizzato (1, 2, 3 o 4)



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per le FAQ aggiornate visitare www.PowerA.com/support

PROBLEMA:
Il controller Air Flo non si avvia.

SOLUZIONE:
• Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente alla PS3.

PROBLEMA:
Il controller Air Flo è collegato ma non sta funzionando.

SOLUZIONE:
• Verificare che il canale n. 1 sia stato assegnato al controller.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi vedere la Guida per l'utente della PS3.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi consultare la guida per l'utente della Xbox 360.

ASSISTENZA

Per le FAQ aggiornate visitare www.PowerA.com/support
Per assistenza sugli accessori originali POWER A, inviare un messaggio e-mail a PowerA@bdainc.com o chiamare il numero +1 888 664-4327 dalle 5.00 alle 17.00 (fuso orario del Pacifico statunitense).
POWER A, il logo POWER A e "Amplify Your Experience" sono marchi di fabbrica di Bensussen Deutsch and Associates, Inc.™ e di © Bensussen Deutsch and Associates, Inc.
"PlayStation" e "PS3" sono marchi di fabbrica registrati di Sony Computer Entertainment, Inc. Questo prodotto non è progettato, fabbricato, sponsorizzato né garantito da Sony. Hardware e software PS3™ venduti separatamente.
Tecnologia TouchSense® utilizzata su licenza di Immersion Corporation. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

DICHIARAZIONE FCC

Questo dispositivo risulta conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può provocare interferenze dannose; (2) questo dispositivo deve accettare le eventuali interferenze ricevute, comprese le interferenze che potrebbero provocare effetti indesiderati.
Avvertenza: cambiamenti o modifiche al dispositivo non espressamente autorizzati dal responsabile della conformità possono far decadere il diritto ad utilizzare l'apparecchiatura.
Nota: questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti hanno lo scopo di fornire adeguata protezione dalle interferenze dannose che possono originarsi in ambienti residenziali. Questa apparecchiatura genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è comunque garantita l'assenza di interferenze in determinate installazioni. Qualora questa apparecchiatura dovesse provocare interferenze nella ricezione radiotelevisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia di eliminare l'interferenza in uno dei seguenti modi:
- modificando l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente;
- aumentando la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore;
- collegando l'apparecchiatura ad una presa che si trovi su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore;
- consultando il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo competente per ottenere assistenza.
Questo dispositivo è conforme alle norme RSS sulla esenzione delle licenze per le industrie canadesi. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) questo dispositivo non può provocare interferenze;
(2) questo dispositivo deve accettare le eventuali interferenze, comprese le interferenze che potrebbero provocare effetti indesiderati.